

Codici Utente

Il codice Utente permette all'utilizzatore di interagire con il sistema per accendere / spegnere l'impianto ed effettuare altre funzioni.

Questo codice è strettamente personale e segreto, si raccomanda di non divulgarlo per non compromettere la sicurezza.

Il codice Utente può essere composto da 4 a 5 cifre, seguito dal tasto **(ENT)** per essere riconosciuto oppure da 6 cifre; in quest'ultimo caso non è necessario digitare **(ENT)**.

La flessibilità del codice utente permette, senza compromettere la sicurezza del sistema, all'installatore di variarne a piacere le impostazioni modellando le sue potenzialità.

Variatione dei Codici Utente


Ad impianto spento è possibile effettuare la variazione del Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori, verrà richiesto di selezionare il settore.


- 1** Digitare il Codice Utente




- 2** Premere **(1)** seguito dal tasto **(ENT)**



- 3** Premere **(CLR)**, digitare il nuovo Codice Utente



- 4** Premere **(ENT)** per confermare



- 5** Premere **(ESC)** per uscire



Tutte le funzioni saranno ora inseribili soltanto mediante il nuovo codice. **Si fa presente che la dimenticanza del Codice Utente non permetta più la sua variazione.**

Non è possibile variare il codice con le telefonate in corso.