

## Esclusione e Reinserimento delle zone

---

Ad impianto spento è possibile effettuare l'esclusione di zone.

- 1** Si desidera escludere la zona 2.

Digitare il Codice Utente



- 2** Premere il tasto **(0)** "OFF-ZONE"



Esclusione zona:  
(max. 38)

- 3** Digitare il numero della zona da escludere

- 4** Premere il tasto **(ENT)** per confermare,

- 5** Premere **(ESC)** per uscire dalla funzione "escludi zona"



Esclusione zona:  
2 (max. 38)



Esclusione zona:  
Esclusa zona 2

Menù utente: 1  
Esclusa zona 2

**6** Il display mostrerà quale zona è stata esclusa ed il led verde di "OK" comincerà a lampeggiare per indicare l'avvenuta esclusione.

**Per REINSERIRE le zone escluse, deve essere attuata la stessa procedura vista per l'esclusione.**